



Gracias por su pedido de nuestro reloj Time Perfect. Ya no tendrá que preocuparse de cambiar la hora de su reloj o de mantener la hora correcta gracias a su diseño único y su sistema inteligente.

Instrucciones del reloj con control remoto

Posicionamiento de la hora por control remoto

Inserte 1 x Pila AA en la parte trasera del reloj. Las manillas del reloj darán una vuelta y se pararán a las 12:00 horas. (Si las manillas no se paran a las 12:00, no se preocupe, volverán a dar una vuelta completa hasta que paren en la posición cero, es decir a las 12:00).

El reloj comenzará a partir de este momento a recibir la hora automáticamente, este proceso puede tardar entre 3 y 10 minutos. Si la señal se recibe correctamente, las manillas se ajustarán a la hora correcta y funcionarán adecuadamente. De otro modo, si la hora no se ajusta correctamente, el reloj volverá al modo operacional normal con la hora incorrecta. Sin embargo, cuando llegue a la hora siguiente, el reloj volverá a repetir el proceso hasta que reciba la señal con la hora correcta. Si la señal sigue sin encontrarse, el reloj volverá a repetir este proceso hasta 14 veces hasta el fin de esta función.

Ajuste de la hora manualmente

Presione el botón M.SET y manténgalo presionado durante 3 segundos para entrar en el modo manual. Ahora puede cambiar la hora manualmente. En este ajuste, cada vez que presione el botón M.SET, la manilla girará hacia adelante 1 minuto. Si deja de presionar el botón M.SET durante 7 segundos, la función de ajuste manual habrá terminado y la hora del reloj volverá a su función usual.

Modo de recepción forzada

Mientras el reloj esté en funcionamiento, presione la tecla derecha REC y manténgala presionada durante 3 segundos para entrar en el modo de recepción forzada. Todas las manillas del reloj se moverán hasta la posición cero (12:00 horas) y empezarán a recibir la señal de la hora. Si no llega la señal, el reloj volverá a funcionar con la hora que quedó en memoria anteriormente.

Reinicio

Podrá reiniciar el reloj insertando un pin para presionar el botón de Inicio en la parte trasera superior izquierda del reloj. Las manillas del reloj se moverán hasta la posición cero (12:00 horas). La memoria del reloj se borrará y comenzará a buscar automáticamente la señal de la hora de nuevo.

