



Félicitation pour la commande de votre horloge. Vous pourrez vous vanter d'être toujours à l'heure grâce à cette horloge unique et intuitive.

### **Instructions De L'horloge Radio Télécommandés**

#### **Radio télécommandée**

Insérez une pile de type 1x AA à l'arrière de l'horloge. L'aiguille de l'horloge va alors faire une rotation et stopper sur 12h.

L'horloge va à présent recevoir l'heure de façon automatique, cela peut prendre entre 3 et 10 minutes. Si le signal a bien été reçu, les aiguilles s'ajusteront automatiquement à la bonne heure. Si l'heure n'a pas été correctement ajustée, l'horloge retournera automatiquement à son mode opératoire et donc une heure erronée. Cependant, quand l'heure suivante est atteinte, l'horloge répétera la même action jusqu'à ce que le bon signal soit atteint. Si le signal n'est toujours pas trouvé, l'horloge répétera le processus pendant 14 min, jusqu'à ce qu'elle prenne ses fonctions.

#### **Changement d'heure manuel**

Pressez le bouton de gauche M.SET pendant 3 secondes afin d'enclencher le mode manuel. Vous pouvez à présent régler manuellement l'horloge. Dans ce réglage, à chaque que vous pressez le bouton M.SET l'aiguille avancera d'une minute. Si vous ne pressez plus le bouton M.SET pendant 7 secondes, le réglage manuel s'arrêtera et l'horloge fonctionnera normalement.

#### **Position de marche forcé**

Lorsque l'horloge est en marche, pressez pendant 3 secondes le bouton de droite REC. Les deux aiguilles se positionneront sur 12:00, l'horloge recevra alors un signal. Si aucun signal n'est reçu, l'horloge reviendra automatiquement l'heure précédemment enregistrée.

#### **Réinitialisation**

En cas de dysfonctionnement, vous pouvez réinitialiser l'horloge en appuyant sur le bouton reset se situant à l'arrière, en haut à gauche de l'horloge. Les aiguilles se positionneront automatiquement sur 12:00. La mémorisation sera alors effacée, une recherche automatique pour le signal se déclenchera.

