


## Anleitung für PB0070

Dieses Gerät stößt einen für die Tiere unangenehmen Ultraschallton aus, welcher die Tiere aus dem Wirkungsbereich vertreibt und sie von diesem fernhält. Dieses Gerät eignet sich zur Vertreibung von Mäusen, Ratten, Flöhen, Spinnen, usw.

### Funktionsweise:

Der Vertreiber stößt etwa alle 4 Sekunden für eine Drittelsekunde einen Ultraschallton (Frequenz 25.000-26.000 Hz) aus. An dieses Geräusch können sich die Tiere nicht gewöhnen und sie werden daher normalerweise den Wirkungsbereich verlassen und diesen vermeiden. Unten 2 Skizzen zur Veranschaulichung.




Der Wirkungsbereich (auf Sichtlinie) für die verschiedenen Tierarten lautet wie folgt:

- Für Mäuse und Ratten: 230m<sup>2</sup>
- Für Flöhe, Zecken und andere, kleine Insekten: 100m<sup>2</sup>

### Installation der Batterien:


- Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Verbinden Sie 2 x 9V-Batterien mit den Verbindungskabeln und legen Sie die Batterien in die richtige Position.
- Befestigen Sie die Abdeckung wieder, indem Sie diese nun im Uhrzeigersinn drehen, bis sie wieder festsetzt.
- Eine Kontrollleuchte wird für ca. 4 Sekunden blinken und zeigt Ihnen an, dass das Gerät funktionsfähig ist. Sollte dies nicht der Fall sein, ersetzen Sie bitte die Batterien.




### Platzierung des Vertreibers:

Die Platzierung des Vertreibers ist von entscheidender Bedeutung, da Ultraschallwellen feste Gegenstände, wie z.B. Wände, Decken und Böden nicht durchdringen. Es ist daher wichtig, dass das Gerät in Nähe der Wand und in Richtung Raummitte zeigend installiert wird. Ein Gerät deckt jeweils nur einen Raum ab.

#### **Aufstellung auf dem Boden**



#### **Anbringung an einer Wand**



Die Erfolgsrate des Geräts ist vom Ausmaß des Befalls abhängig. In den meisten Fällen vertreiben diese Geräte die unerwünschten Tiere effektiv innerhalb von 2 bis 4 Wochen. In seltenen Fällen kann das Gerät auch zu keinem Ergebnis führen. Sollte der Schädlingsbefall sehr stark sein, raten wir Ihnen dazu, einen Kammerjäger zur Beratung vor Ort heranzuziehen.

### Weitere Hinweise:

- Halten Sie das Gerät von Wasser fern.
- Verändern oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
- Richten Sie das Gerät nicht auf weiche Gegenstände aus, da diese den Ultraschallton absorbieren.
- Bitte überdecken Sie den Lautsprecher nicht mit Farbe oder anderen Gegenständen, da dies das Gerät beschädigen kann.

### Technische Daten:

Abmessungen: 2,2cm x 10,3cm  
Frequenzbereich: 25.000 bis 26.000 Hz  
Wirkungsbereich: bis zu 230m<sup>2</sup>  
Batterietyp: 2 x 9V-Batterien  
Batterie-Lebensdauer: ca. 8 bis 12 Monate  
Schalldruck: ca. 130dB