


Circuito elettrico




Luce a LED (tenda da sole)




- 1. V+ =** Cavo con la linea bianca
- 2. V- =** Cavo con la linea trasparente

Motore (tenda da sole)



- 3. L =** Cavo blu
- 4. U =** Cavo marrone
- 5. D =** Cavo nero
- 6. =** Nessun cavo
- 7. E =** Cavo giallo e verde


Rete di alimentazione



- 8. E =** Cavo giallo e verde
- 9. =** Nessun cavo
- 10. N =** Cavo blu
- 11. =** Nessun cavo
- 12. L =** Cavo marrone



Configurazione: Telecomando

- Premere "P2" in alto sul box Wifi (la luce a LED lampeggia)
- Premere STOP in alto sul box Wifi (la luce a LED lampeggerà in modo più intenso)
- Premere "UP" sul telecomando
- Il dispositivo emetterà un "beep" (sincronizzandosi con il telecomando)
- L'installazione è ora completata




Configurazione: Dispositivo intelligente




- Scaricare il codice dello scanner/lettore QR sull'APP store
- Aprire il lettore QR e scansionare il corretto codice QR per il dispositivo Android o Apple
- Aprire il link nel browser, scaricare l'APP "AWNING"



Apple







Android



1. Inserire username e password (la stessa della rete WIFI)
2. Premere prima il tasto "START" sull'APP.
3. Premere contemporaneamente i tasti "UP" E "DOWN" (3 volte) La terza volta tenere premuto per 10 secondi.
4. La smart box emetterà un beep e la connessione avrà inizio
5. Completata la connessione, cliccare e usare la tenda da sole

Se appare "Connection failed", staccare l'alimentazione.
- Cancellare e rimuovere l'APP per la tenda da sole da tutti i dispositivi

- Scaricare di nuovo l'APP ed aprirla, ripetendo i passaggi 1,2,3.



Nota bene: se avete collegato il dispositivo al ricevitore box allora disinserire l'alimentazione di rete. La tenda da sole mostrerà "Device offline" sull'APP.

Reinserire l'alimentazione, aprire l'APP, dovrete attendere 60-120 secondi affinché il ricevitore box si colleghi con l'APP. La tenda da sole mostrerà "Device online".

Se indica ancora "Device offline" forzare l'arresto e riavviare l'APP. Non cancellare/rimuovere l'APP.

Si prega di notare: L'App è solamente in lingua inglese.

